


Notice de l'utilisateur

Pompes doseuses Vario, VAMc





VAMc

Nº de pièce: 987062

Bitte hier Identcode Ihres Gerätes eintragen!

L'utilisation sûre et fonctionnelle des pompes doseuses ProMinent® Vario nécessite deux notices de l'utilisateur :

La présente notice Vario spécifique au produit et la notice ProMinent® "Mode d'emploi général concernant les pompes doseuses à moteur ProMinent® et les accessoires hydrauliques"; les deux notices sont uniquement valables si elles sont utilisées ensemble!

Lisez d'abord attentivement la notice! Ne la jetez pas ! L'exploitant est personnellement responsable en cas de dommages dus à des erreurs de commande ou d'installation !

Edition

Edition:

Notice de l'utilisateur Vario C © ProMinent Dosiertechnik GmbH, 2003

ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 69123 Heidelberg Germany info@prominent.com www.prominent.com

Sous réserve de modifications.

Page 2 ProMinent®

		Pa	age
Cara	actéris	tiques de l'appareil/Code d'identification	4
1		signes de sécurité importantes pour compes doseuses ProMinent®	5
	1.1	Remarques générales	5
	1.2	Remarques concernant l'installation, la mise en service et le fonctionnement	6
	1.3	Remarques relatives à la maintenance et à la réparation .	6
2	Des	cription du produit	7
	2.1	Marquage/Identification du type de pompe	7
	2.2	Description de la construction et description fonctionnelle de l'unité d'entraînement	8
		2.2.1 Représentation du mouvement de course	8
	2.3	Construction et fonctionnement de l'unité de refoulement à membrane	8
	2.4	Le moteur d'entraînement	9
3	Mise	en service	10
	3.1	Remarques générales	10
	3.2	Installation et raccordement	10
	3.3	Mise en service	11
	3.4	Dépannage	12
4	Mair	ntenance/Entretien	13
	4.1	Remarques de maintenance générales	13
	4.2	Remplacement de pièces d'usure	13
	4.3	Elimination des pièces usagées	14
	4.4	Lot de pièces de rechange	14
5	Don	nées techniques	15
	5.1	Données débitmétriques	15
	5.2	Croquis coté VARIO C	16
	5.3	Fiche technique pour moteur	
	Déc	laration de conformité de la CE	21

Caractéristiques de l'appareil/Code d'identification

Veuilles reporter le code d'identification indiqué dans la plaquette sous «type» dans le cadre gris ci-dessous.

VAMc	Pompe doseuse à membrane Vario, version c										
	Type de pompe : (chiffres 1+2 = contrepression [bar], chiffres 3; 4; 5 = débit de refoulement [l/h]) 10008 10 bar, 8 l/h 10016 10 bar, 16 l/h 07026 7 bar, 26 l/h 07042 7 bar, 42 l/h 07012 7 bar, 12 l/h 07024 7 bar, 24 l/h 04039 4 bar, 40 l/h 04063 4 bar, 64 l/h										
	Matière de la tête doseuse : PVT PVDF, Joint PTFE										
	SST acier inoxydable avec joint PTFE Version de la tête doseuse : 0 sans ressort										
	1 avec 2 ressorts de clapets, Hastelloy C4, 0,1 bar										
Raccordement hydraulique: oraccord standard (conforme aux caractéristiques techniques) ferou-raccord et pièce folle PVC ferou-raccord et pièce folle PP ferou-raccord et pièce folle PVDF ferou-raccord et pièce folle en acier inoxydable ferou-raccord et douille PVDF											
	8 écrou-raccord et douille en acier inoxydable Exécution :										
	0 avec inscription ProMinent® (standard) 1 sans inscription ProMinent®										
	Alimentation de tension électrique : M 1 ph, 230 V 50/60 Hz N 1 ph, 115 V 60 Hz fiche USA S 3 ph., 230/400 V 50/60 Hz										
	Capteur d'impulsions : 0 sans capteur d'impulsions 3 avec capteur d'impulsions Namur										
	Réglage de la longueur de course : 0 Réglage manuel de la longueur de course										
↓											
VAMc											

Page 4 ProMinent®

1 Consignes de sécurité importantes pour les pompes doseuses ProMinent®

Les consignes de sécurité et de commande importantes sont réparties par classes et pourvues de pictogrammes. Veuillez vous familiariser avec les désignations et les pictogrammes suivants :



AVERTISSEMENT

Identifie une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, vous êtes en danger de mort et de graves blessures peuvent en être la conséquence.



PRUDENCE

Identifie une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, des blessures ou des dommages matériels légers ou faibles peuvent en être la conséquence.



ATTENTION

Identifie une situation potentiellement nocive. Si elle n'est pas évitée, des dommages matériels peuvent en être la conséquence.

REMARQUE

Une remarque a pour but de faciliter votre travail.

1.1 Remarques générales

Utilisation conforme à la destination

- La Vario doit être utilisée uniquement pour le dosage de liquides!
- La Vario doit être utilisée exclusivement en conformité avec les caractéristiques techniques et les spécifications du mode d'emploi!
- Toute autre utilisation ou transformation est interdite!
- La Vario n'est pas destinée au dosage de gaz ou de solides!
- La Vario doit uniquement être utilisée par un personnel habilité et formé à cet effet!



PRUDENCE:

- Le montage des pompes doseuses ProMinent® avec des pièces étrangères qui n'ont pas été contrôlées et recommandées par ProMinent est interdit et est susceptible d'entraîner des dommages aussi bien corporels que matériels qui nous dégagent de toute responsabilité!
- Les pompes doivent être accessibles à tout moment pour les tâches de commande et de maintenance. Les accès ne doivent être ni obstrués ni bloqués!
- Pour tout travail de maintenance et de réparation lorsque des milieux de dosage dangereux ou inconnus sont utilisés – il convient de toujours purger et rincer la tête doseuse en premier lieu!

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité des liquides à doser !

- Lors du dosage de liquides dangereux ou inconnus, il convient de porter des vêtements de protection (lunettes, gants, ...) lors de travaux sur la tête doseuse!
- En fonctionnement, le bouchon (réf. 9, fig. 6, p. 13) doit être mis en place!

Niveau de pression acoustique

Le niveau de pression acoustique est inférieur à 70 dB (A) pour une course maximale, une fréquence de course maximale, une contre-pression (eau) maximale selon :

DIN EN 12639 (Emission de bruit sur des pompes à liquide)

1.2 Remarques concernant l'installation, la mise en service et le fonctionnement



PRUDENCE

 La pompe doseuse peut encore contenir des restes d'eau dans la tête doseuse, ceux-ci provenant de l'essai en usine!

Pour les milieux qui n'ont pas le droit d'entrer au contact de l'eau, la tête doseuse doit être libérée de l'eau avant la mise en service. A cet effet, il suffit de tourner la pompe de 180° et de vider la tête doseuse puis de rincer de par le haut, via le raccordement d'aspiration au moyen d'un produit adéquat.

 Lorsque la pompe doseuse est exploitée contre un organe d'arrêt fermé côté refoulement, la contre-pression peut atteindre un multiple de la contre-pression maximale admissible!

Cela peut provoquer l'éclatement du tuyau de refoulement!

Pour éviter ce risque, il est recommandé de monter une soupape de décharge qui limite la contre-pression !



ATTENTION

- Les tuyaux de refoulement doivent être dimensionnés de sorte que les crêtes de pression lors de la course de dosage ne dépassent pas la pression de service maximale admissible (le cas échéant, monter une soupape de décharge)!
- Les réglages de la longueur de course ne devraient être opérés que lorsque la pompe est activée!

REMARQUE

- La pompe doit être fixée de telle manière qu'aucune vibration ne puisse apparaître!
 Les clapets/soupapes de la tête doseuse doivent être toujours à la verticale pour assurer une fonction impeccable!
- Les tuyaux d'aspiration et de refoulement doivent être toujours posés de manière à ce qu'un raccordement sur la tête doseuse exempt de tension mécanique soit assuré!
 Les tuyaux doivent être fixés de manière à ce qu'aucune vibration ne puisse apparaître!
- Utilisez uniquement les bagues de serrage et les embouts de tuyau flexible prévus au diamètre de tuyau flexible concerné ainsi que les tuyaux flexibles d'origine présentant des dimensions et des épaisseurs de paroi prescrites sinon, la stabilité de la liaison n'est pas garantie!

Il convient d'éviter toute réduction de taille des tuyaux flexibles !

Il convient d'observer la sollicitation de pression admissible des tuyaux flexibles.

 Pour un dosage de milieux extrêmement agressifs ou dangereux, il est recommandé de prévoir une purge avec retour dans le réservoir!

En outre, une vanne d'arrêt devrait être prévue côté refoulement et aspiration!

1.3 Remarques relatives à la maintenance et à la réparation



PRUDENCE

- Les pompes doseuses et leur périphérie ont uniquement le droit d'être soumises à des travaux de maintenance par un personnel qualifié et autorisé!
- Pour tout travail de maintenance et de réparation lorsque des milieux de dosage dangereux ou inconnus sont utilisés – il convient de toujours purger et rincer la tête doseuse en premier lieu!
- Pour le dosage de liquides dangereux ou inconnus, il convient de toujours porter des vêtements de protection (lunettes, gants, ...) pour effectuer des travaux sur la tête doseuse!
- Avant de procéder à des travaux sur la pompe, il est toujours indispensable de mettre préalablement la conduite de dosage hors pression!

Toujours vider et rincer la tête doseuse!

Veuillez observer les fiches de données de sécurité du liquide de dosage!

Page 6 ProMinent®



AVERTISSEMENT

- Avant d'ouvrir la pompe, extraire la fiche ou déconnecter la ligne d'alimentation !
 Vérifiez que l'installation est bien hors tension !
 - Au cours des travaux de réparation, la pompe doit être obligatoirement protégée contre une remise en marche non autorisée!
- Les pompes qui ont été utilisées pour le dosage de milieux radioactifs n'ont pas le droit d'être expédiées!
- Avant d'envoyer le matériel en réparation ou entretien, il faut impérativement le nettoyer et rincer le module de dosage. Si malgré une vidange et un nettoyage minutieux du matériel, des mesures de sécurité devaient cependant s'imposer, les informations nécessaires doivent figurer dans la déclaration d'innocuité!
 - La déclaration d'innocuité fait partie intégrante de la commande d'inspection/réparation.


Une inspection ou une réparation est uniquement réalisée si une déclaration d'innocuité, dûment remplie par un personnel autorisé et qualifié de l'utilisateur, accompagne le matériel.

Vous trouverez le formulaire dans le mode d'emploi général concernant les pompes doseuses à moteur ProMinent et les accessoires hydrauliques ou sur www.prominent.com.

2 Description du produit

2.1 Marquage/Identification du type de pompe

Chaque pompe doseuse Vario est pourvue d'une plaquette signalétique apposée latéralement sur le pied :




Outre les données techniques fondamentales habituelles, le code d'identification (Ident-Code) et le numéro de série sont indiqués. Ces deux numéros doivent être utilisés pour chaque demande de conseil quelconque étant donné qu'ils permettent une identification sans équivoque du type de pompe doseuse.

Décodage de l'Identcode, voir page 4.

Sous réserve de modifications techniques.

2.2 Description de la construction et description fonctionnelle de l'unité d'entraînement


La ProMinent® Vario est une pompe doseuse volumétrique oscillante dont la longueur de course est réglable en pas de 1 %. Elle est entraînée par un moteur électrique ou un moteur à courant triphasé standard (1). Sa rotation d'entraînement est démultipliée par l'engrenage à vis sans fin (2) et transmis par la poulie d'excentrique (3) à la bielle (4), se trouvant ainsi convertie en un mouvement oscillatoire. Un puissant ressort de rappel (5) presse la bielle par adhérence contre la poulie d'excentrique et génère ainsi la course de retour. Le réglage de la longueur de course est réalisé par le bouton de réglage de course (6) et l'axe (7) par limitation de la course de retour. La course est directement transmise au piston. Celui-ci génère, associé aux clapets, la surpression ou le vide dans la tête doseuse requis pour le refoulement du milieu à doser. Le flux refoulé est pulsé.




2.2.1 Représentation du mouvement de course

a) allure de course pour un nombre et une longueur de course maxi.

fig. 2








2.3 Construction et fonctionnement de l'unité de refoulement à membrane

Le cœur de l'unité de refoulement est constitué par la membrane de dosage DEVELOPAN® (4). Elle obstrue hermétiquement l'espace de refoulement de la tête doseuse (2) et provoque le déplacement dans la tête doseuse (2). La rondelle de tête (5) en plastique résistant aux produits chimiques sépare le corps d'entraînement de la partie de refoulement et protège l'entraînement contre la corrosion en cas de rupture de membrane. Le clapet d'aspiration (1) et le clapet de refoulement (3) de même construction donnent lieu au refoulement, en association avec le mouvement de la membrane. Pour le dosage de milieux visqueux, les billes de clapet peuvent être commandées par ressort.

Les cotes de raccordement des clapets et des têtes doseuses de même taille mais exécutées en des matériaux différents sont les mêmes. Ces pièces peuvent être remplacées entre elles en cas de besoin.



Page 8 ProMinent®

2.4 Le moteur d'entraînement

Moteur monophasé

Le raccordement chez le client se fait directement sur la boîte de connexion (voir aussi chap. 5.3 Caractéristiques techniques).

Moteur triphasé standard

Le modèle Vario est livrable en option avec un moteur triphasé à large plage de tension. Triphasé, 23/240 V, 50/60 Hz. Le raccordement chez le client se fait directement sur la boîte de connexion (voir aussi chap. 5.3 Caractéristiques techniques).

Capteur d'impulsion de type Namur

Matériau acier inoxydable

Distance de commutation 1,5 mm, à fleur s_n montage dessin du haut

Exécution électrique : Tension continue, deux fils selon DIN 19 234 (NAMUR)

Désignation de commande :

Selon DIN 19 234 (NAMUR) NJ 1,5-8GM-N

Caractéristiques:

Distance de commutation de travail s_a $0 \le s_a \le 0.81 s_n$

Facteur de réduction à V2A 0,85; Al 0,4; Cu 0,3

Reproductibilité R \leq 0,01 mm Hystérésis de commutation H env. 10 % Plaque de mesure normalisée 1 mm Fe 8 mm x 8 mm Tension de service U_B 5 à 25 V DC Ondulation résiduelle \leq 5 % Fréquence de commutation f 5 kHz

Caractéristiques électriques :

Tension nominale 8 V DC (Ri env. 1 kΩ)

 $\begin{array}{ll} \text{Inductivit\'e propre} & 20 \ \mu\text{H} \\ \text{Capacit\'e propre} & 16 \ \text{nF} \end{array}$

Sortie/consommation de courant

surface active libre ≤ 3 mA surface active couverte ≤ 1 mA

Caractéristiques mécaniques :


Température ambiante 248 - 373 Kelvin $(-25 ^{\circ}\text{C à} + 100 ^{\circ}\text{C})$

Degré de protection selon

DIN 40 050 IP 67

Contraintes de chocs et $b \le 30g, T \le 11 \text{ ms}$ de vibrations admises $f \le 55 \text{ Hz}, a \le 1 \text{ mm}$

Type de raccordement (câble PVC) 2 m, càble PVC, 0,14 mm²



3 Mise en service

3.1 Remarques générales

Le mode de fonctionnement pulsé de la ProMinent® Vario en tant que pompe doseuse volumétrique oscillante génère d'importantes différences de pression dans les tuyaux à chaque course de dosage. Si ces différences de pression sont trop grandes en raison de tuyauteries défavorables, ceci est susceptible d'occasionner des erreurs de dosage importantes ou la panne de la pompe doseuse. Pour le dosage de milieux très visqueux ou en cas de longues conduites de dosage, il conviendra, le cas échéant, de sélectionner une section nominale de tuyau plus grande ou d'utiliser des amortisseurs de pulsations à air ou des amortisseurs de pulsation à membrane.



PRUDENCE

- Contrôlez la résistance des matériaux utilisés par rapport aux produits chimiques mis en œuvre. (voir la liste des compatibilités ProMinent® dans le catalogue des produits)
- Les consignes de sécurité mentionnées dans le chapitre 1 doivent être obligatoirement respectées!

3.2 Installation et raccordement

- La pompe doseuse doit être montée debout, les pieds posés sur une surface horizontale.
- Les tuyaux d'aspiration et de refoulement doivent être posés de telle sorte qu'un raccordement sur la tête doseuse exempt de tension mécanique soit assuré!
- La pompe et les tuyaux doivent être fixés de telle manière qu'aucune oscillation ne puisse se produire.
- Les tuyaux doivent être fixés de telle manière qu'en cas de besoin, la pompe et la tête doseuse puissent être enlevées latéralement.
- En cas de dosage de milieux extrêmement agressifs ou dangereux, il est recommandé de prévoir une purge avec réalimentation dans le réservoir ainsi qu'une vanne d'arrêt côté refoulement et côté aspiration.
- En respectant les instructions d'installation et une longueur de course supérieure à 30 %, une précision de dosage supérieure à ±2 % est assurée.

Tuyau de refoulement

- Le tuyau de refoulement doit être dimensionné de telle manière que les crêtes de pression lors de la course de dosage ne dépassent pas la pression de service maximale admissible.
- En tant que protection contre les surcharges, il convient de prévoir côté refoulement une soupape de sécurité de décharge avec retour dans le réservoir collecteur.
- En liaison avec un amortisseur de pulsations à air ou d'un amortisseur d'impulsions, il faut toujours prévoir une soupape de décharge.



PRUDENCE

 Les pompes doseuses à moteur peuvent dans certains cas travailler à court terme contre une pression de service considérablement surélevée sans que les dispositifs de sécurité électrique ne se déclenchent.

C'est pourquoi la pression de service maximale admissible doit obligatoirement être respectée pour assurer une entière protection contre les risques d'accident et pour éviter une usure précoce.

Tuyau d'aspiration

- Le tuyau d'aspiration doit être posé en pente ascendante constante.
- Il doit être le plus court possible.
- Sa section et sa longueur doivent être dimensionnées de telle manière que le vide se produisant lors de l'aspiration n'atteigne pas la pression de vapeur du milieu à doser.
- Pour les courbes, il faut, dans la mesure du possible, utiliser des coudes au lieu d'utiliser des angles.
- Une dépression trop élevée côté aspiration se présente dans les cas extrêmes par une rupture de la colonne de liquide ou par une course de retour incomplète (la course de retour n'est plus décelable sur le bouton de réglage de la course).
- Le produit hrho n'a pas le droit de dépasser la hauteur d'aspiration maximale indiquée.
 h = hauteur géodésique
 rho = densité

p. ex.: h = 2 m rho = 1,48 $2 \cdot 1,48 = 2,96 \text{ m}$ de colonne d'eau

Pour les indications concernant la hauteur d'aspiration, veuillez vous reporter au chapitre 5.1, page 22 "Données débitmétriques".

Page 10 ProMinent®

- Il faut également être certain que, côté aspiration, aucune surcharge de l'entraînement ne se produit! C'est pourquoi il faut respecter les valeurs limites (seuils) en présence de pression d'alimentation côté aspiration!
- La tuyau d'aspiration doit être dimensionnée de sorte qu'en fin de course d'aspiration, aucune surcharge ne se produise, due à un retard massique.

Calcul des conduites


Un calcul des tuyaux requis peut être effectué en se rapportant aux instructions de "Calcul de conduites de dosage".

Si l'on dispose de toutes les données nécessaires, définies par la fiche technique "Données pour le calcul des tuyaux de dosage" (voir "Notice technique générale ProMinent® Pompes doseuses à moteur et accessoires hydrauliques") un contrôle gratuit des tuyaux de dosage peut être réalisé rapidement en usine.

3.3 Mise en service


- Contrôler l'exactitude du montage suivant les points susmentionnés et les instructions d'installation.
- Purger côté refoulement : mettre la pompe en circuit et la laisser travailler à longueur de course maximale jusqu'à ce que la tête doseuse soit remplie. Mettre la pompe hors circuit.
- Fermer la purge côté refoulement, le cas échéant, ouvrir la vanne d'arrêt dans la conduite de dosage, laisser travailler la pompe.
- Contrôler la pression de déclenchement de la soupape de décharge.
- Régler le débit de dosage souhaité suivant le diagramme "Débit de refoulement en fonction de
- Contrôler le débit de dosage et le corriger si nécessaire.

Diagrammes de réglage du débit de dosage







Débit de dosage en fonction de la longueur de course (VAMc avec FM 063)










Débit de dosage en fonction de la longueur de course (VAMc avec FM 063)



Réglage de la longueur de course







2625-4.1

ProMinent®

Mise en service

3.4 Dépannage

Dérangement	Cause possible	Remède
- la pompe doseuse n'aspire pas (au moment de la mise en service)	- hauteur d'aspiration trop élevée	 installer la pompe plus proche du réservoir d'aspiration
	 contre-pression dans le tuyau de dosage (côté refoulement) 	 éliminer la contre-pression (p. ex. par tuyau en dérivation)
 pas de dosage bien que l'entraînement soit en marche (à la suite d'une plus longue période de fonctionnement) 	- réglage de la course 0 %	- augmenter la longueur de course (➪100 %)
	- réservoir d'aspiration vide	 remettre le milieu à doser à niveau et opérer une remise en service
	 coussin de gaz dans le tuyau d'aspiration et dans la tête doseuse 	 purger le tuyau d'aspiration, vérifier son étanchéité et opérer une remise en service
 sortie de liquide de dosage sur l'ouverture de fuite de l'unité de refoulement 	- membrane défectueuse	- remplacement de la membrane (voir chapitre 4.2)
 perte de débit de dosage (à la suite d'une plus longue période de fonctionnement) 	 défectuosité des pièces d'usure dans les clapets/soupapes 	- remplacement (voir chapitre 4.2)
	- dépôts dans les soupapes/clapets	 nettoyage ou remplacement des pièces des soupapes/clapets (voir chapitre 4.2)

Page 12 ProMinent®

Maintenance/Entretien



PRUDENCE

- Les réparations d'appareils électriques sont exclusivement réservées à des spécialistes. En effet, des réparations qui ne seraient pas réalisées dans les règles de l'art sont susceptibles d'être à la source de risques considérables pour l'utilisateur. Les appareils électriques réparés doivent être soumis à un essai fonctionnel et de sécurité en se conformant aux réglementations et aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Les consignes de sécurité mentionnées dans le chapitre 1 doivent être obligatoirement respectées.

Remarques de maintenance générales

- La maintenance des pompes doseuses Vario se limite au contrôle du débit de dosage et de l'étanchéité.
- L'engrenage est pourvu d'un graissage à vie (sorte : Klüber ISOFLEX Topas NB 5051, contenance: 24 ml).
- Pour les pièces de rechange, voir la liste de pièces de rechange ci-jointe.
- Les pièces de rechange réunies dans le lot de pièces de rechange sont considérées en tant que pièces d'usure.

4.2 Remplacement de pièces d'usure

Remplacement de la membrane


Rincer la conduite. (En présence de milieux dangereux, il convient de porter des gants et des lunettes de protection).

Lorsque la pompe est en marche, régler la longueur de course sur zéro. Arrêter la pompe, sécuriser pour éviter une remise en marche. Dévisser le raccord d'aspiration (1) et le raccord de refoulement (3). Retirer le bouchon (9) de la lanterne.

Ouvrir les 4 vis de la tête doseuse (2), les laisser dans les trous de vis du module de dosage, mais en les faisant dépasser d'env. 5 mm. Décoller ensuite la membrane (4) de l'axe (6) en effectuant une légère et brusque rotation à gauche avec tout le module de dosage, et dévisser la membrane (si nécessaire, bloquer l'axe (6) avec une clé à fourche appropriée, en passant à travers l'ouverture prévue pour le bouchon (9)). Nettoyer les surfaces d'étanchéité.


Placer une nouvelle membrane sur l'entretoise (5), monter la tête doseuse (2) de manière à ce que le raccord d'aspiration (1) soit positionné au-dessus de l'orifice de vidange de l'entretoise (5). Remettre les vis en place, et visser manuellement la membrane sur l'axe (6) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettre la pompe en marche, régler la longueur de course sur 100 %, tourner le module de dosage (la pompe est en marche) vers la droite jusqu'à ce que le raccord d'aspiration (1) soit orienté verticalement vers le bas. Déconnecter à présent la pompe du réseau électrique, de manière à ce que l'axe (6) s'immobilise approximativement en position finale arrière. Revisser les vis et serrer en croix avec un couple de serrage compris entre 4,5 et


Replacer le bouchon (9) sur l'ouverture. Brancher le raccord d'aspiration (1) et le raccord de refoulement (3). Contrôler l'étanchéité de la pompe sous contre-pression maximale.



ATTENTION

Vérifier le couple de serrage des vis de la tête doseuse après 24 h de fonctionnement ! Couple de serrage pour les vis de la tête doseuse : 4,5 ... 5,0 Nm (pour toutes les dimensions).





Remplacement des pièces de clapet

Rincer la conduite. (En présence de milieux dangereux, il convient de porter des gants et des lunettes de protection). Mettre la pompe hors circuit et la déconnecter du secteur. Desserrer les raccords vissés. Desserrer le clapet (1) en le tournant puis le retirer. Lors du remplacement du "clapet complet", nettoyer les surfaces d'étanchéité puis visser un nouveau clapet avec garniture et serrer à fond; réaliser les raccordements. Mettre la pompe en marche et contrôler l'étanchéité des raccordements.

Pour le remplacement de pièces intérieures, tourner le clapet de manière à pouvoir l'enlever puis desserrer la douille de siège de bille et l'extraire en la dévissant au moyen d'un outil spécial. Remplacer les pièces souhaitées et remonter dans la suite inverse des opérations. Nettoyer les surfaces d'étanchéité. Pour suivre comme indiqué ci-dessus.

4.3 Elimination des pièces usagées



AVERTISSEMENT

- Ressort sous tension.
 Lors du démontage de la pompe, veuillez faire attention au ressort de rappel (Pos. 5, chapitre 2.2) qui est sous forte tension!
- Respecter les réglementations en vigueur au niveau local!

4.4 Lot de pièces de rechange


Le lot de pièces de rechange contient généralement les pièces d'usure des unités de refoulement.

Etendue de la livraison pour les modèles en matières PVT

- 1 membrane doseuse
- 1 clapet d'aspiration complet
- 1 clapet de refoulement complet
- 2 billes de clapet
- 1 lot de joints complet (bagues, douilles de siège de bille)

Etendue de la livraison pour les modèles en matières SST

- 1 membrane doseuse
- 2 billes de clapet
- 1 lot de joints complet (bagues, joints plats, douille de siège de bille)






fig. 8

Lot de pièces de rechange Vario

(valable pour code d'identification : type V	AMc 10008, 10016, 07026, 07042)	Référence
Unité de refoulement FM 042 - DN 10	PVT	1003641
	SST	910751
	SST (avec 2 clapets complets)	910750

(valable pour code d'identification : type Vi	AMc 07012, 07024, 04039, 04063)	Référence
Unité de refoulement FM 063 - DN 10	PVT	1003642
	SST	910756
	SST (avec 2 clapets complets)	910755

Membrane	doseuse	Référence
Vario avec	FM 042 type VAMc 10008, 10016, 07026, 07042	811458
	FM 063 type VAMc 07012, 07024, 04039, 04063	811459

Page 14 ProMinent®

5 Données techniques



AVERTISSEMENT

Concerne uniquement l'exécution modifiée : Il est indispensable d'observer également la rubrique "Complément relatif à l'exécution modifiée" qui se trouve à la fin du chapitre ! Cette rubrique remplace et complète les caractéristiques techniques !

5.1 Données débitmétriques

	Fond	tionnem	ent à 50 F	łz	Foncti	onnement à 60 l	Ηz				
		de refou ntre-pres		Fréq. d'imp. max.		le refoulement re-pression	Fréq. d'imp. max.	Haut. d'aspi- ration	Pression admise côté asp.	Raccord asp./ refoul.	Poids d'expé- dition
Type de pompe Vario	bar	l/h	ml/ imp.	imp./ min.	psi	l/h/gph	imp./ min.	mCE	bar	F - DN	kg
10008	10	8,0	3,6	38	145	9,6 / 2,5	45	7	2,8	3/4 - 10	6,0 / 7,2*
10016	10	16,0	3,6	77	145	19,2 / 5,1	92	7	2,8	3/4 - 10	6,0 / 7,2*
07026	7	26,0	3,6	120	102	31,2 / 8,2	144	7	2,8	3/4 - 10	6,0 / 7,2*
07042	7	42,0	3,6	192	102	50,4 / 13,3	230	7	2,8	3/4 - 10	6,0 / 7,2*
07012	7	12,0	5,4	38	102	14,4 / 3,8	45	6	1,7	3/4 - 10	6,0 / 7,2*
07024	7	24,0	5,4	77	102	28,8 / 7,6	92	6	1,7	3/4 - 10	6,0 / 7,2
04039	4	40,0	5,4	120	58	48,0 / 12,7	144	6	1,7	3/4 - 10	6,0 / 7,2*
04063	4	64,0	5,4	192	58	76,8 / 20,3	230	6	1,7	3/4 - 10	6,0 / 7,2*


^{*} Caractéristiques pour la matière SST

Matières en contact avec le fluide sur les modèles de tête doseuse

	Tête doseuse	Raccords d'aspiration/ refoulement	Joints	Billes de soupape	Siège de soupape	Raccord
PVT	PVDF (fluorure de polyvinylidène)	PVDF	PTFE	Céramique	PFTE	voir sélection code d'ident.
SST	Acier inoxydable N° mat. 1.4571	Acier inoxydable N° mat. 1.4581	PTFE	Acier inoxydable N° 1.4404	PTFE	voir sélection code d'ident.

Membrane de dosage DEVELOPAN® avec surface de contact en PTFE.

5.2 Croquis coté VARIO C



Dimensions	Vario C	len	mm)
	valio o	(CII	

Matériaux utilisés	Α	В	С
PVT	194	147	305
SST	192	143	300

Indications de température

température de stockage admissible : -10 à +50 °C température ambiante admissible : -10 à +40 °C

résistance à la température des matériaux utilisés :

materiau	resistance longue duree, sous max.	resistance courte duree, max. 15 min
	contre-pression	à max. 2 bars
PVT	50 °C	100 °C
SST	50 °C	120 °C

Un dépassement de courte durée (voir ci-dessus) est toléré, pour une stérilisation ou un rinçage à l'eau chaude par exemple.

Climat

humidité atmosphérique admissible : 92 % en volume, sans condensation

Page 16 ProMinent®

Complément relatif à l'exécution modifiée

(Pour l'élément de code d'identification "Exécution": "M modifiée")

[Veuillez coller ici la plaquette avec les données modifiées !]

5.3 Fiche technique pour moteur

Motor Datenblatt / Motor data sheet / Fiche technique pour moteur

Bestell Nr. 1021378 Hersteller ATB order no. / no. de commande producer / producteur

Motor-Typ motor type type du moteur	RBF0,09/2-71RQ	Leistungsfaktor power factor facteur de puissance	0,78/0,80)
Maschinenart type of machine désignation	3-Ph. Motor	Wirkungsgrad efficiency rendement	65%	
Schutzart degree of protection degré de protection	IP55	Bemessungsfrequenz rated frequency fréquence nominale	50/60 Hz	<u>z</u>
Bauform mounting construction	IMV18	Bemessungsdrehzahl rated speed vitesse nominale	2790/3350	U/min rpm t/mn
Bemessungsleistung rated output ouissance nominale	0,07 kW	Wärmeklasse temperature class class d'isolement	F	1
Bemessungsspannung rated voltage tension nominale	Α / Δ 400/230 V	Anzugsstrom starting current courant de démarrage	4,4/4,6	fach fold fois
Bemessungsstrom rated current courant nominale	0,20/0,35 A 0,19/0,33 A	Anzugsmoment starting torque couple de démarrge	2,8/2,6	fach fold fois
Geprüft nach tested in acc. with contrôlé selon	DIN EN 60034	Kippmoment pull-out torque couple de décrochage	3,0/2,8	fach fold fois
PTB Nr.		Umgebungstemperatur ambient temperature température ambiante	40 °C	1
Ex-Schutzklasse ex-protective system		Schaltung connection branchement	人 / ∆	

Anmerkung

comments observation

ProMinent

Pumpentyp

VAMc____ S _ _

Die Daten entsprechen den Angaben der Motorenhersteller. Kenndaten funktionsgleicher Motoren anderer Hersteller ändern sich nur unwesentlich. Angaben ohne Gewähr. The data correspond to the details given by the motor manufacturers. Ratings of motors with the same functions made by other producers show insignificant changes only. This information is supplied without liability. Les données techniques correspondent au descriptif du fabricant des moteurs. Les données techniques des moteurs similaires chez d' autres fabricants varient très peu. Données sont d' ordre général.

ProMinent Dosiertechnik GmbH \cdot 69123 Heidelberg \cdot Germany

Nr./No. MD-1021378

Datum/Date 5.5.03

Page 18 ProMinent®

Motor Datenblatt / Motor data sheet / Fiche technique pour moteur

1021379 **ATB** Bestell Nr. Hersteller order no. / no. de commande producer / producteur

Motor-Typ motor type type du moteur	RBF0,09/2-71RQ	Leistungsfaktor power factor facteur de puissance	0,94	
Maschinenart type of machine désignation	1-Ph. Motor	Wirkungsgrad efficiency rendement	45 / 44 %	
Schutzart degree of protection degré de protection	IP55	Bemessungsfrequenz rated frequency fréquence nominale	50/60 Hz	
Bauform mounting construction	IMV18	Bemessungsdrehzahl rated speed vitesse nominale	2750/3340	U/min rpm t/mn
Bemessungsleistung rated output puissance nominale	0,060 kW	Wärmeklasse temperature class class d'isolement	F	
Bemessungsspannung rated voltage tension nominale	230 V	Anzugsstrom starting current courant de démarrage	2,5/2,3	fach fold fois
Bemessungsstrom rated current courant nominale	0,60/0,65 A	Anzugsmoment starting torque couple de démarrge	1,7/2,0	fach fold fois
Geprüft nach tested in acc. with contrôlé selon	DIN EN 60034	Kippmoment pull-out torque couple de décrochage	2,4/2,7	fach fold fois
PTB Nr.		Umgebungstemperatur ambient temperature température ambiante	40 °C	
Ex-Schutzklasse ex-protective system		Schaltung connection branchement		
Anmerkung				

comments observation

ProMinent

VAMc_ _ _ _ M _ _ Pumpentyp

Die Daten entsprechen den Angaben der Motorenhersteller. Kenndaten funktionsgleicher Motoren anderer Hersteller ändern sich nur unwesentlich. Angaben ohne Gewähr. The data correspond to the details given by the motor manufacturers. Ratings of motors with the same functions made by other producers show insignificant changes only. This information is supplied without liability. Les données techniques correspondent au descriptif du fabricant des moteurs. Les données techniques des moteurs similaires chez d'autres fabricants varient très peu. Données sont d' ordre général.

ProMinent Dosiertechnik GmbH \cdot 69123 Heidelberg \cdot Germany

Nr./No. MD-1021379

Datum/Date 5.5.03

Motor Datenblatt / Motor data sheet / Fiche technique pour moteur

Bestell Nr. 1021380 Hersteller ATB order no. / no. de commande producer / producteur

	power factor facteur de puissance	0,98	
1-Ph. Motor	Wirkungsgrad efficiency rendement	42%	
IP55	Bemessungsfrequenz rated frequency fréquence nominale	60 Hz	
IMV18	Bemessungsdrehzahl rated speed vitesse nominale	3390	U/min rpm t/mn
0,060 kW	Wärmeklasse temperature class class d'isolement	F	
115 V	Anzugsstrom starting current courant de démarrage	2,8	fach fold fois
1,30 A	Anzugsmoment starting torque couple de démarrge	2,3	fach fold fois
DIN EN 60034	Kippmoment pull-out torque couple de décrochage	3,2	fach fold fois
	Umgebungstemperatur ambient temperature température ambiante	40 °C	
	Schaltung connection branchement		
	IP55 IMV18 0,060 kW 115 V 1,30 A	IP55 Bemessungsfrequenz rated frequency fréquence nominale IMV18 Bemessungsdrehzahl rated speed vitesse nominale 0,060 kW Wärmeklasse temperature class class d'isolement 115 V Anzugsstrom starting current courant de démarrage 1,30 A Anzugsmoment starting torque couple de démarrge DIN EN 60034 Kippmoment pull-out torque couple de décrochage Umgebungstemperatur ambient temperature température ambiante Schaltung connection	efficiency rendement IP55

Anmerkung

comments observation

ProMinent

Pumpentyp

VAMc____ N __

Die Daten entsprechen den Angaben der Motorenhersteller. Kenndaten funktionsgleicher Motoren anderer Hersteller ändern sich nur unwesentlich. Angaben ohne Gewähr. The data correspond to the details given by the motor manufacturers. Ratings of motors with the same functions made by other producers show insignificant changes only. This information is supplied without liability. Les données techniques correspondent au descriptif du fabricant des moteurs. Les données techniques des moteurs similaires chez d'autres fabricants varient très peu. Données sont d'ordre général.

ProMinent Dosiertechnik GmbH \cdot 69123 Heidelberg \cdot Germany

Nr./No. MD-1021380

Datum/Date 5.5.03

Page 20 ProMinent®

Déclaration de conformité de la CE

Nous:

ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5 - 11 D - 69123 Heidelberg

Déclarons que le produit désigné ci-dessous, du fait de son principe de conception et de construction ainsi que de sa diffusion, répond aux directives C.E., selon les normes de sécurité et de santé publiques en vigueur.

Pour toute modification du produit n'ayant pas obtenu notre approbation, cette déclaration de conformité perd sa validité.

Désignation du produit : Pompe doseuse, série Vario

Type de produit : VAMc...

N° de série du produit : Voir la plaque signalétique apposée sur l'appareil

Désignation de la Directives C.E.: C.E. Directive Machines (98/37/CE)

C.E. Directive Basses tensions (2006/957CE)

C.E. Directive Compatibilité électromagnetique (2004/108/CE)

En référence EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 55014,

aux normes harmonisées : EN 60335-2-41, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Date / Signature du fabricant : 11.04.2007 Julius Hutful

Le signataire : Dr. Johannes Hartfiel, directeur de bureau d'études adjoint

Page 22 **ProMinent®**

ProMinent®

Die ProMinent Firmengruppe / The ProMinent Group

Stammhaus / Head office

ProMinent Dosiertechnik GmbH · Im Schuhmachergewann 5-11 · 69123 Heidelberg · Germany info@prominent.com · www.prominent.com · Tel.: +49 6221 842-0 · Fax: +49 6221 842-617

Tochtergesellschaften / Subsidiaries

ProMinent Argentina S.A. (Argentina)

Tel.: +54 11 4742-4009 pro01@fibertel.com.ar

ProMinent Fluid Controls Pty. Ltd. (Australia)

Tel.: +61 2 94500995 sales@prominentfluid.com.au www.prominentfluid.com.au

ProMinent Dosiertechnik Ges. mbH (Austria)

Tel.: +43 7448 30400 office@prominent.at www.prominent.at

ProMinent Fluid Controls (Bangladesh) Ltd.

(Bangladesh)
Tel.: +8802 8319047
info@prominent-bd.com
www.prominent-bd.com.

ProMinent Belgium S.A., N.V. (Belgium)

Tel.: +32 2 3914280 info@prominent.be

ProMinent Brasil Ltda. (Brazil)

Tel.: +55 11 43610722 prominent@prominent.com.br

www.prominent.br

ProMinent Fluid Controls BG (Bulgaria)

Tel.: +359 2 9631921 prominent@abv.bg

ProMinent Fluid Controls Ltd. (Canada)

Tel.: +1 519 8365692 info@prominent.ca www.prominent.ca

ProMinent Fluid Controls China Co. Ltd.

(P.R. of China)
Tel.: +86 411 87315738
dr.r.hou@prominent.com.cn
www.prominent.com.cn

ProMinent Bermat S.A. (Chile) Tel.: +56 2 3354 799

slagos@prominentbermat.cl www.prominetbermat.de

ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.

(Czech Republ.) Tel.: +420 585 757011 info@prominent.cz www.prominent.cz

ProMinent Finland OY (Finland)

Tel.: +35 89 4777890 prominent@prominentfinland.fi

ProMinent France S.A. (France)

Tel.: +33 3 88101510 contact@prominent.fr

ProMinent ProMaqua GmbH (Germany)

Tel.: +49 6221 6489-0 info@promaqua.com www.promaqua.com

ProMinent Fluid Controls (UK) Ltd. (Great Britain)

Tel.: +44 1530 560555 sales@prominent.co.uk www.prominent.co.uk ProMinent Hellas Ltd. **(Greece)** Tel.: +30 210 5134621 / 33 info@prominent.gr

ProMinent Magyarország Kft. (Hungary)

Tel.: +36 96 511400 prominent@prominent.hu www.prominent.hu

Heidelberg ProMinent Fluid Controls India Pvt. Ltd.

(India)

Tel.: +91 80 23578872 prominent@hpfcindia.com www.prominentindia.com

ProMinent Fluid Controls Ltd. (Ireland)

Tel.: +353 71 9151222 info@prominent.ie

ProMinent Italiana S.R.L. (Italy) Tel.: +39 0471 920000

info@prominent.it www.prominent.it

ProMinent Japan Ltd. (Japan)

Tel.: +81 35812 7831 info@prominent.co.jp

ProMinent Korea Co. Ltd. (Republic of Korea) Tel.: +82 31 7018353

info@prominent.co.kr www.prominent.co.kr

ProMinent Office Kazakhstan (Kazakhstan)

Tel.: +7 3272 504130 prominent@ducatmail.kz

ProMinent Office Kaunas (Lithuania)

Tel.: +370 37 325115 prominent1@takas.lt

ProMinent Fluid Controls (M) Sdn. Bhd. (Malaysia)

Tel: +603-806 825 78 info@pfc-prominent.com.my www.pfc-prominent.com.my

ProMinent Fluid Controls Ltd. (Malta)

Tel.: +356 21693677 info@pfc.com.mt

ProMinent Fluid Controls de México, S.A. de C.V.

(Mexico)

Tel.: +52 (442) 2189920 / 9551 venfas@prominent.com.mx

ProMinent Verder B.V. (Netherlands)

Tel.: +31 30 6779280 info@prominent.nl www.prominent.nl

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. (Poland)

Tel.: +48 71 3980600 info@prominent.pl

ProMinent Portugal Controlo de Fluídos, Lda.

(Portugal)

Tel.: +35 121 9267040 geral@prominent.pt www.prominent.pt ProMinent Verder s.r.l. (Romania)

Tel.: +40 269 234408 office@prominent.ro

ProMinent Dositechnika OOO (Russia)

Tel.: +7 095 7874501 info@prominent.ru
Proshield Ltd. (Scotland)

Tel.: +44 1698 260260 pcp@proshield.co.uk www.proshield.co.uk

ProMinent Fluid Controls (Far East) Pte. Ltd.

(Singapore)
Tel.: +65 67474935
pfc@prominent.com.sg

ProMinent Slovensko s.r.o. (Slovak. Republ.)

Tel.: +421 2 48200111 prominent@prominent.sk www.prominent.sk

ProMinent Fluid Controls Pty. Ltd. (South Africa)

Tel.: +27 11 866039341 promsa@mweb.co.za

ProMinent Gugal S.A. **(Spain)** Tel.: +34 972 287011/12 prominent@prominentspain.com www.prominent.es

ProMinent Doserteknik AB (Sweden)

Tel.: +46 31 656600 info@prominent.se www.prominent.se

Tomal AB **(Sweden)**Tel.: +46 (0) 346-713100

info@tomal.se www.tomal.se

ProMinent Dosiertechnik AG (Switzerland)

Tel.: +41 44 8706111 info@prominent.ch www.prominent.ch

ProMinent Fluid Controls (Taiwan) Ltd. (Taiwan)

Tel.: +886 7 8135122 richard@prominent.com.tw www.prominent.com.tw

ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co. Ltd.

(Thailand)
Tel.: +66 2 3760008
pfc@prominent.co.th
www.prominent.co.th

ProMinent Office Kiev (Ukraine)

Tel.: +380 44576 1855 prominent@i.com.ua

ProMinent Fluid Controls, Inc. (USA)

Tel.: +1 412 7872484 sales@prominent.cc.us www.prominent.us

ProMinent Juffali FZC **(UAE)** Tel.: +97 1655 72626 a.sadaga@prominentfzc.ae

Vertretungen weltweit / Distributors Worldwide

Angola · Bahrain · Bolivia · Botswana · Cameroon · Colombia · Costa Rica · Croatia · Cuba · Cyprus · Denmark · Ecuador · Egypt · El Salvador · Ethiopia · Ghana · Guatemala · Hong Kong · Indonesia · Iran · Ireland · Island · Israel · Jordan · Kenya · Kuwait · Macedonien · Malta · Mauritius · Montenegro · Mozambique · Namibia · New Zealand · Nigeria · Norway · Oman · Pakistan · Panama · Paraguay · Peru · Philippines · Qatar · Saudi Arabia · Serbia · Slovenia · Sudan · Syria · Tanzania · Turkey · Turkmenistan · UAE · Uganda · Uruguay · Venezuela · Vietnam · White Russia · Zambia · Zimbabwe

Anschriftennachweise erhalten Sie durch: / Addresses of distributors are available from: ProMinent Dosiertechnik GmbH, Germany